



Canon® CLI-36 im Pixma mini260- Behandlung des Chips

Wird nach der ersten Fehlermeldung:

“Folgende Tinte ist möglicherweise aufgebraucht. Es wird empfohlen, den Tintenbehälter zu ersetzen”

Mit der Cartridge World-Patrone, kann direkt nach der Bestätigung mit **“OK”** weitergedruckt werden, bis etwa 1/4 der Neufüllung verbraucht ist.

Danach erscheint als zweite Fehlermeldung:

“Der Tintenstand kann nicht korrekt ermittelt werden, wechseln sie den Tintenbehälter aus.”

Dies lässt sich nur mit 5 sec Drücken der **“Abbrechen”**-Taste überwinden. Hiernach kann weitergedruckt werden, allerdings ohne Füllstandsanzeige.



“Abbrechen”-Taste

“OK”-Taste